

セット内容		手首パーツ	
●フィギュア本体……………1	●シュークリーム……………1	<b>本体手首</b> 	<b>交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)</b> 
●交換用表情パーツ……………4	●鉄の杖……………1		
●交換用手首……………8			
●ダンベル……………2			

矢印一覧 Arrow List

取り付けます。 Attachable  
 取り外します。 Removable  
 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→ [https://tamashiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiweb.com/special/t_stage/)

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

### 表情パーツの交換

交換用表情パーツ

選択して取付  
CHOOSE AND ATTACH

① ② ③ ④

フィギュア 本体

### ダンベル

ダンベル

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

コソレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF

### シュークリーム

シュークリーム

紛失注意!  
DO NOT MISPLACE

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

コソレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF

### 鉄の杖

鉄の杖

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

コソレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。