

矢印一覧 / Arrow List

取り付けます。 Attachable  
 取り外します。 Removable  
 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashii.jp/special/t\\_stage/](https://tamashii.jp/special/t_stage/)



**●交換用手首**

破損に注意!  
WARNING: DELICATE

本体右腕

A

C

**●交換用腕**

R

E

**●バルカン300**

R L

E

破損に注意!  
WARNING: DELICATE

本体左腕

※背中凹部は、魂STAGE(別売り)に対応しています。

紛失注意!  
DO NOT MISPLACE

補助棒

**●交換用表情パーツ**

B

C

D

E

**●交換用頭部**

A

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

選択して取付  
CHOOSE AND ATTACH

**⚠ 注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対にご与えないください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。